




Stecker A	Stecker B
1A = Armaturenbrett links Lautsprecher +	1B = links hinteren Lautsprecher -
2A = Armaturenbrett links Lautsprecher -	2B = links hinterer Lautsprecher +
3A = Antenne +	3B = links vordere Tür-Lautsprecher -
4A = Batterie + 12V	4B = links vordere Tür-Lautsprecher +
5A = nicht verwendet	5B = rechter hinterer Lautsprecher -
6A = Masse	6B = rechter hinterer Lautsprecher +
7A = Armaturenbrett rechter Lautsprecher +	7B u. 8B = nicht verwendet
8A = Armaturenbrett rechter Lautsprecher -	9B = rechter vordere Tür-Lautsprecher -
9A = Telefon-Mute	10B = rechter vordere Tür-Lautsprecher +
10A = Beleuchtungsregeler +	
11A = Beleuchtungsregeler Masse	
12A + 12V Kl.30	
13A = Kl.15 +	
14A = Masse	

Kabelfarben:

SB = Schwarz, GR = Grau, W = Weiß, R = Rot, BN = Braun, Y = Gelb, P = Pink, BL = Blau, GN = Grün, OR = Orange, VL = Violett